

# Kevama kylpytynnyrin vuokrahinnat



**60 €** vrk; ma, ti, ke, to (arkisin)

**100 €** pe-ma (viikonloppu)

**250 €** viikonloppu, juhlapyhät  
(joulu, uusivuosi, juhannus, pääsiäinen, vappu)

Nouto ennen klo 15 – palautukset klo 11 mennessä.

Kysy myös pidempiä vuokra-aikoja!

Ohjeet kylpytynnyrin käyttöön kääntöpuolella.

**Kevama**

Tiedustelut | varaukset: GSM, 044 791 8401  
avoinna ma-to klo 8-16, pe 8-15

[www.kevama.fi](http://www.kevama.fi)

# Kevama kylpytynnyrin käyttöohjeet

## Kylpytynnyrin sijoittaminen ja käyttö

1. Sijoita peräkärri sopivaan paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen.
2. Ota huomioon, että kylpytynnyri on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä täysinäistä kylpytynnyriä ei saa siirtää.
3. Laske nokkapyörä alas ja lukitse se paikoilleen. Laske kulmissa olevat jalat maahan ja kiristä. Laita jalkojen varmistussokat lukituksen alapuolella olevaan lähimpään reikään ja käännä sokka jalkaa vasten.
4. Ennen veden laskemista kylpytynnyriin, varmista, että kaminan alapuolella oleva tyhjennyshana sekä kylpytynnyrin sivulla oleva tyhjennyshana ovat kiinni. Avaa kaminan yläpuolella oleva "ilmaushana" auki asentoon. Täytä kylpytynnyri vedellä (huom. sulje kaminan yläpuolella oleva "ilmaushana" täytön siinä vaiheessa kun siitä alkaa tulla vettä!). Jatka täyttöä.

## Kylpytynnyrin lämmitys

1. Tarkista, ettei kylpytynnyrin läheisyydessä ole mitään helposti palavia kohteita. Huom! esim. vetoauto.
2. **Kaminan lämmittämisen voi aloittaa vasta sitten, kun "ilmaushasta" tulee vesi ja se on suljettu.** Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Paljun lämmitys aika on n. 3-4 h. Ihanteellisin veden käyttölämpötila on + 38°C – + 39°C astetta. Veden sekoittaminen ja käyttämällä kantta altaan päällä lämmityksen aikana nopeuttavat lämmitystä.
3. Kun kylpytynnyri on sopivan lämmin, nouskaa varovasti kylpytynnyriin ja nautinto voi alkaa.

**Varoitus!** Talvella kylpytynnyrin portaat ja muu ympäristö ovat vaarallisen liukkaita kylpytynnyristä roiskuvan veden jäätyessä niihin!

**Varoitus!** Huolehdi aina itsestänne ja muista kylpijistä, ettei kukaan nukahda ja huku kylpytynnyriin.

**Varoitus!** Lapsia ei saa päästää valvomatta kylpytynnyrin läheisyyteen.

## Kylpytynnyrin tyhjennys

1. **Kaminan tulen pitää olla sammunut / kaminan tulee olla jäähtynyt ennen kylpytynnyrin veden tyhjentämistä!** Näin vältetään kaminan rikkoontumiselta.
2. Kun kylpytynnyri on tyhjä, tyhjennä kamina vedestä avaamalla siinä oleva hana. Tyhjennä tuhkat kaminasta.
3. Mikäli kylpytynnyrin puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä huolellisesti käytön jälkeen ennen palauttamista. Pesemättömästä kylpytynnyristä veloitaan lisämaksu 30 €!
4. Ennen kuin lähdet vetämään kylpytynnyriä, huolehdi, että nokkapyörä ja tukijalat ovat ylhäällä ja kärry on pakattu samalla tavalla kuin se luovutettaessa oli.